



Vistosi

Vetreteria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unplug the appliance before installing/substituting the bulb.
- Insert the glass (1) into the lamp holder (2) and fix it by screwing the part (3).
- Insert the glass (4) into the stem (5).
- Insert the detail (6) and tighten the grain (7) to block the glass.
- Insert the glass (8) into the stem (5).
- Tighten the grain (10) to lock the glass.
- Screw the part (12) to the threaded bar (11).
Be careful not to pinch the cables.
- Insert the cable (14) into the cable clamp (13), making the connections carefully to connect the yellow / green earth cable first, then tighten the cable clamp (13).
- Insert the base / cover (15) and fix them with the screw (16).
- Screw a light bulb into the lamp holder.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Scollegare la spinadalla presa elettrica prima di montare/sostituire la lampadina.
- Inserire il vetro (1) nel portalampade (2) e fissarlo avvitando il particolare (3).
- Infilare il vetro (4) nello stelo (5).
- Inserire il particolare (6) e stringere il grano (7) per bloccare il vetro.
- Infilare il vetro (8) nello stelo (5).
- Stringere il grano (10) per bloccare il vetro.
- Avvitare il particolare (12) alla barra filettata (11).
Fare attenzione a non pizzicare i cavi.
- Inserire il cavo (14) nel bloccacavo (13), eseguire i collegamenti prestando attenzione a collegare prima il cavo di terra giallo/verde, infine stringere il grano del bloccacavo (13).
- Inserire la base/cover (15) e fissarle con la vite (16).
- Avvitare una lampadine nel portalampade.



