



# Vistosi

Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy  
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728  
 Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



## English

### ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Fix to the wall the upper metal box (1), using screws and anchors (2), passing through the hole on the metal plate the network cables (3).
- Insert the glass arms with related bushings into the frame (4) and fix them by using screws and nuts (5).
- Once fixed the bushings to the frame, proceed realizing the electrical connections between the various arms, already wired individually (6), using the specific clamps (A), (B), (C), paying attention to insert the yellow/green cables into the clamp (A), indicated by the ground symbol, to which have to be connected also the ground cables (T1), (T2), attached to the 2 metal boxes that constitute the frame of the wall lamp. See the simplified scheme at point (7).
- Before closing the lower box (9) with 4 screws (10), make sure (8) that also the relative ground cable (T2) is connected to the clamp (A). Insert 3 G9 lamps into the lampholders (11).

## Italiano

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a muro la scatola superiore (1) con le apposite viti e tasselli (2), facendo passare attraverso il foro presente nella piastra i cavi di rete (3).
- Inserire i bracci di vetro con boccia ingessata nella montatura (4) e fissarli mediante viti e dadi (5).
- Una volta fissate le bocce alla montatura, procedere effettuando le connessioni elettriche tra i vari bracci già cablati singolarmente (6) e i cavi di rete mediante gli appositi morsetti (A), (B), (C), facendo attenzione ad inserire i cavi giallo/verdi nel morsetto (A), contrassegnato dal simbolo di terra, al quale andranno connessi anche i cavi di terra (T1), (T2) collegati ai due scatolati metallici che costituiscono la montatura. Si veda lo schema semplificato al punto (7).
- Prima di richiudere la scatola inferiore (9) con le 4 viti (10), assicurarsi (8) che anche il relativo cavo di terra (T2) sia collegato al morsetto (A). Inserire dunque nei portalampade 3 lampadine tipo G9 (11).



