



- FINISHES**
 Diffuser textiles
-  Cotton
 -  Washable
 -  Wool



ISTRUZIONI MONTAGGIO

- Assicurarsi che la spina non sia collegata alla presa.
- Unire l'asta verticale (A) con l'asta orizzontale (B) avvitando le viti (C) , e il dado (R).(FIG. 1)
- Unire la base (D) all'asta verticale (A) avvitando le viti (E).(FIG. 2)
- Agganciare il paralume (F) al portalampade (G) avvitando la ghiera (H).(FIG. 1)
- Regolare L'altezza del paralume agendo sul bloccacavo (L) facendo scorrere il cavo all'interno del profilo . (Fig. 3)
- Per movimentare la lampada premere il pulsante (I) e accompagnare il movimento.(FIG. 2)

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari con temperatura ambiente ad umidità relativa standard. Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

PULIZIA

Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.
 Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre i guanti ed uno straccio morbido (in caso di superfici lisce) o un piumino del tipo con manico per la finitura in tessuto o plissé. Non usare mai solventi o alcool.
 Evitare nel modo più assoluto di piegare parti non previste per la mobilità delle stesse, in quanto ciò potrebbe indebolirle o romperle.

INSTRUCTION

- Make sure that the plug is not connected to the outlet.
- Joining the vertical rod (A) with the horizontal rod (B) with the screws (C), and the particular (R).(FIG. 1)
- Merge the base (D) to the vertical rod (A) with the screws (E).(FIG. 2)
- Attach the lampshade (F) to the holder (G) by tightening the nut (H).(FIG.1)
- Adjust the shade Height by fixing the cable clamp's screw (L) and by scrolling the electrical cord into the aluminium profile. (Fig.3)
- To handle the lamp, press the button (I) and accompany the movement.(FIG. 2)


ATTENTION

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard temperature and humidity levels. All the operations have to be done by a technician.

CLEANING

Switch off the power or pull the plug out.
 For the periodical cleaning of the lamp use always gloves and a soft cloth (for glossy surfaces) or a feather duster for the lampshade in fabric or pleated fabric. Don't use aggressive solvents or alcohol.
 Avoid absolutely to fold parts which are not expected for folding, in this case welded parts are going to be damaged.

**ETICHETTA LOTTO DI PRODUZIONE
 PRODUCTION DATE LABEL**



rating 220+240V 50/60Hz
 Codes Mode :ANGEPT230xxxxxx

 1 X E27 max 70W HES

Made in Italy

Serial number :