

Datos Técnicos

Luminaria para uso interior
Factor de Potencia: 1
Lámpara a utilizar:

E27 HSGSA/C/UB 77W 
E27 LED Standard 8W 
E27 FBA 15W 

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

Aviso: Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

Instrucciones para la limpieza

Se recomienda limpiar con aire. Se puede utilizar un secador de pelo. También es posible realizar la limpieza con un cepillo limpio.

Technical Data

Light fitting for indoor use only
Power Factor: 1
Bulb to be used:

E27 HSGSA/C/UB 77W 
E27 LED Standard 8W 
E27 FBA 15W 

A professional electrician should be responsible of the light installation.


Warning: If the wire or flexible cord is damaged, it has to be changed exclusively by the manufacturer, his technical service or a qualified personnel in order to avoid any risk.

Cleaning Instructions

It is recommended to use a hair dryer or a clean brush to remove dust from the surface.

SCOTCH CLUB 41

Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions



Aislamiento básico más aislamiento reforzado.
Toma de tierra: excluida.

*Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation.
Earthing: excluded.*

Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.




This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

230 V - 50 Hz

marset



marset



Atención!

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando esta se haya enfriado.

Warning!

Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

1. Fijar el soporte (A) mediante los tornillos y tacos (B) que se suministran, pasando los cables de red por el orificio.
2. Introducir el cable (C) y el tensor de acero (D) por el interior de la pantalla cerámica (E).
3. Pasar el cable por el prensacables (F) y el tensor de acero por el regulador (G) del florón (H).
4. Suspender la lámpara y regular su altura pasando el cable de acero por el regulador (I).
5. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes (J).
6. Subir el florón e inmovilizarlo utilizando el regulador (G). Atornillar el prensacables (F).
7. Colocar la bombilla recomendada.
8. Colocar la abrazadera (K) para fijar el cable eléctrico con el cable de acero.

1. Fix the support (A) using the plugs and screws (B) provided, having passed the mains cable through the round hole.
2. Introduce the electric wire (C) and the steel take-up (D) up through the inside of the ceramic shade (E).
3. Pass the wire through the slack adjuster (F) and the steel take-up through the governor (G) in the ceiling rose (H).
4. Hang the light and adjust its height by passing the steel take-up through the second governor (I) and closing it.
5. Connect all the wiring to terminal strip (J).
6. Raise the ceiling rose (H) and immobilise it by means of the governor (G). Fully tighten slack adjuster (F).
7. Insert an approved bulb.
8. Position clamp (K) to attach the electric wire to the steel take-up.